


## Ablezen von Serien- und PIC-Nummer

Serien-Nummer am Typenschild der Geräte-Rückseite ablesen (im Bild: 81320068)



PIC-Nummer über System-Toolbar im Hauptprogramm mit "Messgerät prüfen"



Nummer in Klammern, rechts neben Gerätebezeichnung ZAN100 (oder ZAN500, ZAN600, etc.) ablesen (im Bild: ZAN1320508005)

